




32. ラジコン関係

2/2

符号	品 番		品 名	規 格	数量	備 考
1	BP17-	11440	RCユニットブラケット	120*70*t3.2 L=200	1	
**	BP17-	11462	ラジコンユニットAss'y	(送受信機セット)YGT-1079-1	1	Z5271～適用
2	BP17-	11562	RC受信機単体		1	
3	1101-	04120	十字穴付なべ小ねじ	M4*0.7 L=12	4	
4						BKT変更につき不要
5						"
6	BP17-	11810	ステッカー・ラジコン主電源	12*55	1	
7	BP17-	11470	RCユニットカバー	200*120*78	1	
8	BP17-	11570	RC送信機セット	充電器付	1	
9	BP17-	11510	RC充電器セット	USBケーブル+カーチャージャー	1	
10	BP17-	11541	RC送信機カバー		1	
**	BP17-	11581	ラジコン送信機用ストラップ	ユメックス送信機用	1	
**	BP17-	11520	目隠しシールRC送信機	ラジスロ、電磁セパレート目隠し用	1	
**	BP17-	11530	目隠しシール(逆転用)		1	
**	BP19-	11310	RCユニット 0401	フタバ FRN	1	～Z5270迄適用
**	BP19-	11340	送信機	フタバ FRN	1	
**	BP19-	11330	送信機 カバー	フタバ FRN	1	
**	BP19-	12470	送信機 操作銘板シール	フタバ FRN	1	
**	BP19-	12400	送信機 ストラップ	フタバ FRN	1	
**	BP19-	13420	ラッチ動作リリーススイッチ基盤	ラジコン受信機用	1	
**	BP19-	13920	RCアンテナ	フタバ FRN	1	